

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ МОСТЫ - ПОЛНЫЙ ПРИВОД



Самоустанавливающиеся мосты
(полный привод)

Модель, Номер, Номенклатура

019 R 12

Нагрузка на ось в кНм

Для с/х техники
Ведущий мост
Мощность двигателя в Л.С.
3 DIGIT

В - Ведущий мост
D - Боковой привод
F - Передний мост
с управляющими колёсами
K - Подвешенный мост

M - Управление без
планетарной передачи
(одноступенчатый редуктор)
N - Неведущий мост
(одноступенчатый редуктор)

R - Жесткий привод
S - Ведущий привод
T - Тандемный мост

Самоустанавливающиеся мосты (полный привод)

Модель 700

Модель моста	Мощность двигателя	Угол поворота	Расстояние А		Расстояние В		Управление
			мм	дюймы	мм	дюймы	
700*	47	53°	1370	53.940	15 2	6.000	ручное, автомат
700*	55	53°	1275 до 1475	50.200 до 54.130 / 58.070	15 2	6.000	автомат
700*	55	53°	1409	55.470	15 2	6.000	автомат
700*	35	63°	1354	53.310	15 2	6.000	ручное
700*	45	50°	1368 до 1468 / 1568 / 1668	53.860 до 57.800 / 61.730 / 65.670	15 2	6.000	автомат