

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru

Мосты для подземных погрузчиков

Модель моста	Ударная нагрузка кг.	Максимальный крутящий момент на выходе Нм.	Планетарный коэффициент	Передаточное число	Число оборотов ведущего вала	Расстояние мм.
114	20,000	110,000	6	20.00 до 22.00	4,000	1,920 до 2,180
14D	18,160	67,800	4.941	19.00 до 31.00	4,000	1,155 до 2,514
16D	19,068	111,600	4.941	23.00 до 31.00	4,000	1,472 до 2,768
19D	24,955	150,500	4.765	26.00 до 33.00	4,000	1,702 до 2,768
21D	27,000	211,000	4.667	19.00 до 31.00	4,000	2,329 до 2,748
37RM116	18,500	116,000	6	22.00 до 31.00	4,000	1,235 до 1,472
37R118	33,000	118,000	6	22.00 до 31.00	4,000	2,134
53R300	49,890	282,000	6.833	26.00 до 41.00	3,000	1,893 до 3,196

Детали мостов

Грузоподъемность	Трансмиссии	Мосты	Карданные валы
15–20 тонн (16,5–22 тонн)	 32000	 114	 6C Серии WING*
	 C5000	 14D	 7C Серии WING*
25–30 тонн (28–33 тонн)	 6000	 37RM116	 1550/1710 10 серии*
		 16D	 6C Серии WING*
			 7C Серии WING*

Грузоподъемность	Трансмиссии	Мосты	Карданные валы
		 19D	 8.5C Серии WING*  1710 10 серии*
35–40 тонн (39–44 тонн)	 8000	 43RM175  19D  21D	 7C Серии WING*  8C/8.5C Серии WING*  1710 10 серии*
45–50 тонн (50–55 тонн)	 8000	 53R300	 8C Серии WING*  9C Серии WING*  1880 10 серии*

Мосты машин для подземных работ

Модель моста	Ударная нагрузка кг.	Максимальный крутящий момент на выходе Нм.	Планетарный коэффициент	Передаточное число	Число оборотов ведущего вала	Расстояние мм.
123	12,000	58,000	6	14.00 до 25.00	4,000	1,660 до 1,920
113	15,000	65,000	6	15.00 до 25.00	4,000	1,080 до 2,050
114	20,000	110,000	6	20.00 до 22.00	4,000	1,920 до 2,180
14D2149	18,160	67,800	4.941	19.00 до 31.00	4,000	1,155 до 2,514
37RM116	18,500	116,000	6	22.00 до 31.00	4,000	1,235 до 1,472
37R118	33,000	118,000	6	22.00 до 31.00	4,000	2,134
16D2149	19,068	111,600	4.941	23.00 до 31.00	4,000	1,472 до 2,768
19D2748	24,955	150,500	4.765	26.00 до 33.00	4,000	1,702 до 2,768
21D	27,000	211,000	4.667	19.00 до 31.00	4,000	2,329 до 2,748
43RM175	46,100	175,000	6	25.00 до 34.00	3,500	1,997
43R183	47,200	175,000	6,000	26.00 до 35.00	3,500	2,852
53R300	49,890	282,000	6.25	26.00 до 41.00	3,000	1,893 до 3,196
53R312	54,420	312,000	6.833	28.00 до 45.00	3,000	2,721 до 3,330

МОСТЫ И ТРАНСМИССИИ НА ШАХТНЫЕ ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Грузоподъемность	Трансмиссии	Мосты	Карданные валы
3–4 тонны	 T20000	 14D  113	4C/5C/6C Серии  WING* 7C  Серии WING* 1480/1550/1710 10  серии*
4.5 – 6.5 тонн (5 – 7 тонн)	 32000  33000	 14-16D  114  37RM116	6C Серии  WING* 7C  Серии WING* 1550/1710 10  серии*
8–9 тонн (9–10 тонн)			7C

Грузоподъемность	Трансмиссии	Мосты	Карданные валы
	32000  33000 	19D  43RM175 	Серии WING*  8C/8.5C Серии WING*  9C Серии WING*  1710 10 серии* 
11–13 тонн (12–14 тонн)	TE27  6000 	19D 	Серии WING*  8C/8.5C 9C Серии WING*  1880 10 серии* 
14–15.5 тонн (15–17 тонн)	TE32  6000 	53R 	Серии WING*  8C/8.5C 9C Серии WING*  1880 10 серии* 
16.5–20 тонн (18–22 тонны)	8000 	53R 	Серии WING*  8C/8.5C 9C

Грузоподъемность	Трансмиссии	Мосты	Карданные валы
			Серии WING*  1880 10  серии*

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93