

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://danaspicer.nt-rt.ru> || drp@nt-rt.ru

Мосты Dana на фронтальный погрузчик




Технические характеристики мостов для фронтальных погрузчиков

Модель	Ударная нагрузка кг.	Максимальный крутящий момент на выходе Нм.	Планетарный коэффициент	Передаточное число	Число оборотов ведущего вала	Расстояние мм.
111	5,500	20,000	4,2 или 6	10.00 до 26.00	4,000	1,010 до 1,920
112	7,000	38,000	4,2 или 6	10.00 до 26.00	4,000	1,400 до 1,920
123	12,000	58,000	6	14.00 до 22.00	4,000	1,660 до 1,920
113	15,000	65,000	6	15.00 до 22.00	4,000	1,530 до 2,050
114	20,000	110,000	6	20.00 до 22.00	4,000	1,920 до 2,180
37R	20,000	118,000	6	22.00 до 30.00	4,000	2,050 до 2,515
43R	27,000	183,000	6 или 6,25	25.00 до 35.00	4,000	2,134 до 2,852
53R	54,000	300,000	6,25 или 6,474	25.00 до 42.00	4,000	2,433 до 2,957
58R	54,000	397,000	6,474	30.00 до 35.00	4,000	2,721


Getriebschaltung / Gear shifting 97 04 437
Feststell-Bremsanlage / parking brake system


H33-3 ab Masch.-Nr. / as of machine no. 174/0083
H26-3 ab Masch.-Nr. / as of machine no. 184/0078



BA 3956-2_02
07.01.08

Схема соединений ходовой части/переключения передач





H33-3\540I+35I_00022.idw

15.02.11

Фронтальные погрузчики Lonking (Longgong)

- CDM 520A (K)
- CDM 816
- CDM 833
- CDM 833H
- CDM 835E
- CDM 843
- CDM 855E
- CDM 855EG
- CDM 855EK
- CDM 855EM
- CDM 855F
- CDM 856
- CDM 856D
- CDM 860

Фронтальные погрузчики Mitsuber

Фронтальные погрузчики SDLG

Фронтальные погрузчики XCMG

- LW166
- LW321F
- LW330F
- LW500F
- LW560F
- XCMG LW300F
- XCMG LW300F (v2)
- ZL30G

- ZL50G
- ZL50GL

Фронтальные погрузчики XGMA

- XG932II
- XG932III
- XG955II
- XG955III
- XG958

Фронтальные погрузчики Changlin

Фронтальные погрузчики Luqing

Фронтальные погрузчики SEM (Shandong)

Фронтальные погрузчики Yituo Luoyang

Грузоподъемность	Трансмиссии (Силовое переключение)	Трансмиссии (Гидростатическое переключение)	Мосты (передний, задний)	Карданные валы
4–4.5 тонн (4–5 тонн)		 311  315	 111 передний  111 задний	 4C/5C/6C Серии WING*  1410/1480/1550 10 серии*
5.5 8 тонн (6 9 тонн)	 T20000	 318  357**  367	 112 передний  112 задний	 4C/5C/6C Серии WING*  1410/1480/1550 10 серии*
9–11 тонн (10–12 тонн)	 T24000	 319  360***	 113 передний  123 задний	 5C/6C Серии WING*  1480/1550 10 серии*

Грузоподъемность	Трансмиссии (Силовое переключение)	Трансмиссии (Гидростатическое переключение)	Мосты (передний, задний)	Карданные валы
				
12–14 тонн (13–15 тонн)	32000LD 	319 	114 передний  113 задний 	5C/6C Серии WING*  1480/1550 10 серии* 
15–18.5 тонн (16.5–20 тонн)	32000LD  TZL16 	HSE  2+3	37R передний  114 задний 	6C Серии WING*  7C Серии WING*  1550/1710 10 серии* 
20–25 тонн (22–28 тонн)	TZL18  TE32LD 	HSE  2+3	43R передний  37R задний 	7C Серии WING*  8C Серии WING*  9C Серии

Грузоподъемность	Трансмиссии (Силовое переключение)	Трансмиссии (Гидростатическое переключение)	Мосты (передний, задний)	Карданные валы
				 WING* 1710/1760/1810 10 серии* 
25–32 тонны (28–35 тонн)	TE32  6000 	HSE 2+3  HD 	53R передний  43R задний 	9C Серии  WING* 10C Серии  WING* 1810/1880 10 серии* 
35–50 тонн (39– 55 тонн)	8000 		58R передний  58R  задний	10C/11C Серии  WING*

* карданные валы и узлы крепления могут быть различных серий

** производятся с одной или с двумя скоростями

*** с двумя скоростями

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТРАНСМИССИЯ (HVT)

Гидромеханическая регулируемая трансмиссия (HVT) совмещает в себе механический и гидростатический ходовой привод. Такая система трансмиссии DANA REXROTH подходит для большинства мобильного оборудования за счет объединения гидравлики и хода.

Грузоподъемность	Гидромеханическая регулируемая трансмиссия (HVT)	Мосты (передний, задний)	Карданные валы
20–25 тонн (22–28 тонн)	HVT R3 	43R передний  37R задний 	7C Серии WING*  8.5C Серии WING*  9C Серии WING*  1710/1760/1810 10 серии* 

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93